

BGP

BASCULA COLGANTE de GRÚA PORTÁTIL

MANUAL de OPERACIÓN y FUNCIONAMIENTO



Tabla de Contenido

I-. Antes de Usar la Báscula.....	3
II-. Preparar la báscula para usarse.....	3
III-. Especificaciones:	3
IV-. Descripción de teclado:	3
V-. Operación.	3
VI-. Calibración:.....	4
POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRÓNICA MARCA METROLOGY.....	5



GRACIAS POR COMPRAR BASCULAS METROLOGY

Felicidades por su nuevo equipo de precisión

I-. Antes de Usar la Báscula.

Favor de leer cuidadosamente este manual, esto le ayudara a obtener el mayor aprovechamiento de su equipo.

1. No use la báscula en áreas con exceso de agua y no rocíe la báscula o el indicador con agua cuando limpie. Limpie toda el agua de la báscula y el indicador con un paño limpio y seco.
2. La carga colocada en el plato no debe exceder la capacidad máxima de pesaje de la báscula.
3. Mantenga la báscula lejos de altas temperaturas y condiciones húmedas.
4. Si la báscula no se va a utilizar durante algún tiempo, límpiela y guárdela en una bolsa de plástico en condiciones secas. Se sugiere incluir un sobre absorbente para evitar la acumulación de humedad. Además, la batería interna recargada debe cargarse cada tres meses.
5. Antes de usar la báscula después de un largo período de almacenamiento, asegúrese de que la batería interna esté completamente cargada. (**Nota:** se debe tener cuidado de no dejar cargadas las baterías internas durante demasiado tiempo, ya que esto puede disminuir la vida útil de la batería).

II-. Preparar la báscula para usarse.

1. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada sin vibración, para obtener lecturas de peso precisas.
2. Ajustar los cuatro pies de nivelación para establecer el nivel de la báscula.
3. Evite operar la báscula a la luz directa del sol o con corrientes de aire de cualquier tipo.
4. Elimine cualquier peso que pueda haber en la plataforma antes de encender la báscula.
5. Una vez que la báscula se ha encendido, pasará por una prueba la pantalla LCD y luego volverá a cero para estar lista para usar.
6. Tenga en cuenta que cuando el indicador (batería) se muestra en la pantalla, la batería interna debe cargarse.
7. Todos los productos pesados deben colocarse en el centro de la plataforma para un pesaje preciso. Los productos que se pesan no debe sobrepasar los bordes de la plataforma.

III-. Especificaciones:

- Modelo BGP-300/BGP-500.
- Multi-unidades (Kg/Lb).
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C.
- División Mínima configurable.
- 3 Baterías alcalinas AA de 1.5V; **incluidas.**
- Conteo de auto-zero automático.
- Zero tracking.

Modelo	Capacidad	Pesaje Mínimo	División Mínima
BGP-300	300 Kg	1 Kg	50 g
BGP-500	500 Kg	2 kg	100 g

IV-. Descripción de teclado:

- 1-. [Tare/Zero/On&Off]: Encendido y apagado.
- 2-. [Hold]: Selección del modo de operación.
- 3-. [Accu]: Acumula el peso hasta 9 veces.
- 4-. [A.C.]: Borra el peso acumulado.
- 5-. [Div.]: Selecciona la división mínima.



V-. Operación.

1. **Encendido/Apagado:** Para encender la báscula mantenga oprimida la tecla [Tare/Zero/On&Off] por 2-3 segundos; mismo procedimiento para apagado.
2. **Encendido y apagado de Backlight:** Presionar [Hold] por 3 segundos, si el display se encuentra en “[b-Auto]” está en encendido automático y se activa al haber peso en el gancho; si el display marca “[b-OFF]” significa que el Backlight está apagado y si está en “[b-On]” significa que esta encendido. Para modificar la opción deseada se presiona [Div.] para desplazarse entre las opciones y [Hold] para confirmar la operación.
3. **Selección de unidad:** Para cambiar de unidades de kg a lb, oprima la tecla de [Hold] por 3 segundos y posteriormente con

Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V

la tecla [Accu] se mostrara en pantalla la unidad actual “[U-kg]” para kilogramos y “[U-lb]” para libras; para cambiar presione [Div.] y para salir presione [Hold].

- Función de AUTO-APAGADO:** Para ahorrar energía de la batería, la báscula se apaga automáticamente después de un tiempo sin detectar movimiento, puede cambiar el tiempo de apagado presionando la tecla [Hold] por 3 segundos y con la tecla [Accu] nos desplazamos hasta encontrar en el display “[OFF-(n)]” (n)=0 quiere decir que nunca se apagara la báscula automáticamente; (n)=1 quiere decir que la báscula se apagara después de 1 minuto y así sucesivamente conforme las opciones: 1 min, 5min, 10 min, 30 min.
- Cambio de División Mínima:** Para cambiar la división mínima en la que se encuentra trabajando oprima [Div.] y cambiara entre las capacidades de divisiones mínimas permitidas por la báscula.
- Operación con control remoto:** Para usar su control remoto es necesario oprimir la tecla [Hold] por 3 segundos y presionar la tecla [Accu] hasta que en el display aparezca “[Fr-(n)]” en la pantalla aparecerá el estado del control remoto “[Fr-ON]” control encendido, “[Fr-OFF]” control apagado; con la tecla [Div.], puede modificar el estado del control remoto.
- Acumulado de peso:** Presiona [Accu] cuando el peso este estable, en el display se mostrará “[ADD-1]” y acumulara peso por turnos, es decir que deberás bajar y volveré a subir peso para Acumular más pesos; para revistar la sumatoria de peso presionar [Accu] cuando el peso este en ceros.
- Borrar reportes de peso acumulado:** Presionar [A.C.] para borrar la suma de pesajes acumuladas.
- Zero y Tara:** Presionar [Tare/Zero/On&Off] para regresar el peso a cero o para tarara la muestra pesada, en este caso si lo mostrado por el display es menor del 4% del F.S. será Tara y si el peso mostrado es mayor del 4% del F.S.

NOTA: Si no utiliza su control remoto le recomendamos mantener el estado en “[FR-OFF]” para ahorrar batería.

VI.- Calibración:

- Encienda la báscula y después del conteo inicial presionar [A.C.] por 3 segundos y en pantalla mostrara el código AD actual.
- Presione [A.C.] y aparecerá “[F=(n)(n) kg]”, podrá fijar la capacidad máxima del equipo, presione [Div.] para seleccionar.
- Presione [A.C.] y aparecerá “[D=0. (n)(n)]”, para fijar la división mínima del equipo, presione [Div.] para seleccionar.
- Presione [A.C.] y aparecerá “[CAL-0]”, asegure no tener peso en la báscula, espere unos segundos.
- Presione [A.C.] y aparecerá “[L=(n)(n)]”, podrá fijar el peso con el que calibrara la báscula, presione [Div.] para seleccionar el valor del peso, coloque el peso y espere unos segundos.
- Presione [A.C.] y el procedimiento de calibración termina y saldrá a la pantalla de peso.

En caso de falla enviar su equipo con su distribuidor autorizado, o consultar la página www.basculasmeterology.com.mx o envíe su comentario a contacto@basculasmeterology.com.mx.



Equipo distribuido por:

Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V

POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRÓNICA MARCA METROLOGY

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Alfonso Reyes #4030, Col. Del Norte Municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original. En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía:

La garantía para básculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.
- Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.
- Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

NOTA: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

Como Obtener su Garantía:

1-.Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.

2-.Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto siguiente.

3-.Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.

4-.En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico: [0181- 83514631](tel:0181-83514631).

5-.En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio. Centro de servicio autorizado:

Alfonso Reyes # 4030, Col. Del Norte, C.P. 64500, Monterrey, Nuevo León, Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** _____

Sello del distribuidor: _____