

Español

Inglés

BG 300-1000

BÁSCULA ELECTRÓNICA COLGANTES DE GRÚA

MANUAL de OPERACIÓN y FUNCIONAMIENTO

⚠ Leer Detenidamente antes de operar ⚠



CONTENIDO

Advertencias Generales de Seguridad antes de usar la Báscula	3
Preparar la Báscula para su uso	3
Especificaciones	3
Descripción del Teclado	4
Operación	4
Recomendaciones	4
POLITICA DE GARANTIA PARA BÁSCULAS ELECTRONICAS MTY METROLOGY:	5



METROLOGY®

Guarde este manual para futuras referencias
Las ilustraciones de este manual son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los dispositivos reales

Advertencias Generales de Seguridad antes de usar la Báscula

⚠ IMPORTANTE ⚠ PRECAUCIÓN

- Para obtener el mejor rendimiento del dispositivo, prolongar la vida útil, hacer válida la garantía si es necesario y evitar el riesgo de lesiones fatales. Lea y comprenda este manual antes de usar el dispositivo.
- No utilizar y/o almacenar el equipo en áreas con temperaturas extremadamente altas (arriba de 113°F) ⚠
- No utilizar la báscula en áreas con mucha humedad. Funcionamiento de condiciones de humedad: ≤90% RH No rociar.
- La carga colocada en el plato no debe de exceder la capacidad máxima de carga.
- Si no va a utilizar la báscula durante algún tiempo, límpiela y guárdela dentro de una bolsa de plástico en un lugar seco. Se sugiere incluir un sobre absorbente para evitar la acumulación de humedad
- Se recomienda cargar la batería cada tres meses para evitar riesgo de lesiones eléctricas. ⚠
- Antes de usar la báscula después de un largo periodo de tiempo, asegúrese que la batería este cargada (**NOTA: Cuidado de no dejar cargando la batería durante un largo periodo de tiempo. Ya que esto puede reducir su vida útil.**)

Preparar la Báscula para su uso

⚠ IMPORTANTE

- Antes de usar la báscula asegúrese de conectarla hasta que la batería tenga carga completa (8 horas aproximadamente).
- Si es urgente puede usar la báscula mientras este cargando, si no hay urgencia, la báscula debe de mantenerse apagada.
- Coloque el indicador y la báscula en una superficie firme y libre de vibraciones para lecturas precisas.
- Ajuste los 4 pies de nivelación para definir el nivel de la báscula.
- Evite usar la báscula con luz solar directa o corrientes de aire de cualquier tipo.
- Remueva cualquier peso que pueda estar encima de la báscula antes de encenderla.
- Una vez se encienda la báscula, pasara por una prueba de autoajuste en la pantalla LCD. Una vez llegue a cero la báscula esta lista para usarse.
- Cuando la pantalla del indicador muestre “-Lo-” significa que la báscula necesita ser cargada
- Todos los productos de peso deben de ser colocados en el centro de la plataforma para lecturas precisas, también recuerde que los objetos colocados no deben exceder las dimensiones de la plataforma.

"Esta familia de basculas fue creada para satisfacer los principales requisitos de pesaje y control de mercancía en la industria y el comercio, ya que cuenta con 4 modos de operación: SOLO PESO, Función de Conteo, Pre-empaque y Función de Over-Under.

Sus principales características son su alta confiabilidad, gran precisión, estabilidad y versatilidad, ya que tiene la capacidad de ser utilizada con una amplia variedad de escalas y sistemas de pesaje, desde plataformas, básculas de piso, básculas para camiones, básculas para ganado, silos, máquinas dosificadoras, entre muchas otras soluciones de control."

Especificaciones

- **Clase:** Clase Media (III).
- Gabinete Metálico.
- **Teclado:** De Botonera c/4 teclas.
- **Batería Recargable:** 4V, 5Ah DC.
- **Alimentación:** 110VCA 60 Hz 11 5Vcc
- Temperatura de Operación: 32°F a 104°F.
- Temperatura de Almacenaje: 68°F a 122°F.
- Humedad de Almacenamiento: ≤90%.
- Humedad de Operación: ≤90%.
- Display: 5 Dígitos de LED rojo.

Modelo	Capacidad	División Mínima
BG-300	600 lb.	50 g
BG-500	1000 lb.	100 g
BG-1000	2200 lb.	200 g

Descripción del Teclado



- **[KEEP/ON/OFF]**: Encendido y apagado.
- **[TARE/ZERO]**: Selección de TARA y ZERO.
- **[ACCU]**: Acumula el peso.
- **[A.C.]**: Borra el peso acumulado.

Operación

Para encender la báscula oprima la tecla **[KEEP/ON/OFF]**.

Para apagar la báscula oprima la tecla **[KEEP/ON/OFF]** durante 3 segundos.

Para utilizar la función de tara y Zero oprima la tecla **[TARE/ZERO]**.

Función de AUTO-APAGADO: Para ahorrar energía de la batería, la báscula se apaga automáticamente después de un tiempo sin detectar movimiento. Cuando se detecta peso, se cancela automáticamente el modo de ahorro de energía de la báscula y vuelve a trabajar regularmente.

Recomendaciones

- Recuerde que su báscula es un equipo que requiere un mantenimiento periódico, al menos una vez al año, para ajustar su. Recuerde que su báscula es un equipo que necesita un mantenimiento periódico, al menos una vez al año, para realizar ajustes en su calibración y garantizar su correcto funcionamiento, para ello le recomendamos visitar a su distribuidor.

En caso de falla acuda a un distribuidor autorizado para una revisión técnica, para más detalles consulte la página www.basculametrology.com.mx, o envíe sus comentarios a contacto@basculametrology.com.mx.



Este equipo es distribuido por:

POLITICA DE GARANTIA PARA BÁSCULAS ELECTRONICAS METROLOGY:

METROLOGY, con domicilio en Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León, garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o mano de obra que presente el equipo por un período de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original. Si su equipo presenta alguna falla durante el año que cubre esta garantía, deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o al centro de servicio indicado. Al momento de la exhibición en el distribuidor o centro de servicio; El equipo debe ser entregado con sus accesorios y empaque original, así mismo, deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vende el equipo, debidamente diligenciada o adjuntar copia de su factura.

Limitaciones de la garantía:

La garantía de la báscula electrónica METROLOGY es válida si cumple con los siguientes criterios:

- El equipo utilizado adecuadamente de acuerdo con sus características.
- El precinto de seguridad y la placa de identificación no están violados ni mutilados.
- Que no se utilice en entornos o situaciones para los que no fue diseñado.
- Que el equipo no será modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por METROLOGY.
- Por su parte, algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendida donde pueden ofrecer servicio a domicilio, para tal efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que la ofrece.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. Nuestros centros de servicio tampoco ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, incluso por escrito o debido a omisiones en esta política.
- Esta póliza no cubre pérdidas o disminución de productos almacenados o procesados con este equipo.

NOTA: Es importante mencionar que esta póliza **NO** cubre ningún tipo de reparación y/o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del propietario llevarlo directamente con el distribuidor o centro de servicio.

¿Como puedo obtener mi Garantía?

1. Antes de acudir a tu distribuidor o centro de servicio revisa la falla que presenta tu equipo y consulta la guía de solución en tu manual de operación para solucionar el problema, si no puedes solucionarlo pasa al siguiente punto.
2. Contacta al distribuidor que te vendió el equipo para que te asesore en la solución del problema que presenta tu equipo, en caso de no solucionarlo pasa al siguiente punto.
3. Dirígete a tu distribuidor y solicita la garantía de tu equipo, para tal efecto deberás entregar una carta a tu distribuidor detallando la falla que presenta tu equipo, así mismo deberás entregar tu póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
4. En caso de que su distribuidor no responda a su solicitud, favor de informarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o comunicándose directamente al siguiente número de teléfono: **0181- 83514631**.
5. si necesita servicio de reparación, comuníquese con el centro de servicio en Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León

A continuación, se deberá llenar la información en su totalidad, de lo contrario, no hacerlo implica la invalidación de la GARANTÍA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección de Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **No. Serie:** _____

Sello del Distribuidor: _____