

MANUAL DE OPERACIÓN BASCULA COLGANTE PORTATIL MODELO BGP-300/BGP-500



Felicidades por su nuevo equipo de precisión, antes de usar su nueva báscula favor de leer cuidadosamente este manual, esto le ayudara a obtener el mayor aprovechamiento de su equipo.

1.- Especificaciones:

- Báscula para cocina modelo BG-200/BG-500.
- Multi-unidades, puede pesar en kg o libras.
- Capacidades disponibles:
- División Mínima configurable.
- 3 Baterías alcalinas AA de 1.5V; incluidas.
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C.

Modelo	Capacidad	División Mínima	Pesada Mínima
BG-200	300g	0.05kg/0.1Kg	2/4kg
BG-500	500g	0.05kg/0.1kg	2/4kg

2.- Descripción de teclado:

1. **[TARE/ZERO/ON&OFF]** Encendido y apagado.
2. **[HOLD]** Selección del modo de operación:
3. **[ACCU]** Acumula el peso hasta 9 veces.
4. **[A.C.]** Borra el peso acumulado.
5. **[DIV]** Selecciona la división mínima.

3.- Operación:

- 1.- Para encender la bascula oprima la tecla **[TARE/ZERO/ON&OFF]**.
- 2.- Para apagar la bascula oprima la tecla **[TARE/ZERO/ON&OFF]** durante 3 segundos.
- 3.- Para cambiar de unidades de kg a lb, oprima la tecla de **[HOLD]** por 3 segundos y posteriormente con la tecla **[ACCU]** y se mostrara en pantalla la unidad actual U-kg para kilogramos y U-lb para libras; para cambiar presione **[DIV]**.
- 4.- Función de AUTO-APAGADO: Para ahorrar energía de la batería, la báscula se apaga automáticamente después de un tiempo sin detectar movimiento, puede cambiar el tiempo de apagado presionando la tecla **[HOLD]** por 3 segundos y con la tecla **[ACCU]** seleccionar el tiempo ya sea 1,5,10,30 minutos.
- 5.- Para cambiar la división mínima en la que se encuentra trabajando oprima **[DIV]** y pasara de kg a lb o viceversa.

Operación con control remoto: Para usar su control remoto es necesario orprimir la tecla **[HOLD]** por 3 segundos y en la pantalla aparecera el estado del control remoto "FR-ON" control encendido, "FR-OFF" control apagado; con la tecla **[DIV]**, puede modificar el estado del control remoto.

Nota: Si no utiliza su control remoto le recomendamos mantener el estado en "FR-OFF" para ahorrar batería.

4.- Calibración:

- 1.- Encienda la báscula y despues del conteo inicial presionar **[A.C.]** por 3 segundos y en pantalla mostrara AD code.
- 2.- Presione **[A.C.]** y aparecera "F=XX kg", podrá fijar la capacidad maxima del equipo, presione **[DIV]** para seleccionar.
- 3.- Presione **[A.C.]** y aparecera "D=.XXg", para fijar la division minima del equipo, presione **[DIV]** para seleccionar.
- 4.- Presione **[A.C.]** y aparecera "CAL-0", asegure no tener peso en la bascula, espere unos segundos.
- 5.- Presione **[A.C.]** y aparecera "L=XX", podrá fijar el peso con el que calibrara la báscula, presione **[DIV]** para seleccionar el valor del peso, coloque el peso y espere unos segundos.
- 6.- Presione **[A.C.]** y el procedimiento de calibración termino.

En caso de falla enviar su equipo con su distribuidor autorizado, o consultar la página

www.basculasmetrology.com.mx o envíe su comentario a contacto@basculasmetrology.com.mx

Equipo distribuido por:

POLIZA DE GARANTIA PARA BASCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:

Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás Municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original. En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía: La garantía para básculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.

Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.

f) Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.

Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

Como Obtener su Garantía:

- 1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.
- 2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto 3.
- 3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
- 4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631.
- 5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio.

Centro de servicio autorizado: Diego Díaz de Berlanga # 172- Local 5
Col. Villas de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** _____

Sello del distribuidor: