

## Báscula Electrónica Peso-Precio-Total modelo BPP-40

### Manual de uso y operación



DGN.312.02.2016.2324

“GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA METROLOGY”

Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de precisión, es importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar.

#### 1- Especificaciones.

##### Báscula Electrónica comercial, Modelo BPP-40

- Clase: Media (III).
- Capacidad: 40kg.
- Pesaje Mínimo: 100g.
- Teclado de botonera impermeable.
- Display LCD con iluminación Led.
- Batería recargable 4Vcc, 5Ah, Con 160h (La báscula puede operar durante la recarga.).
- Acumula 99 operaciones de suma.
- División Mínima: 5g.
- Tara Máxima 20kg.
- 6 Teclas para memorias de precio.
- Función de Auto-Zero al encender la báscula.
- Alimentación: 110Vca 60Hz.
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C.
- Humedad operación: ≤ 85%.

#### 2- Descripción de teclado.

1. [TARE] Activa o desactiva la función de TARA.
2. [ZERO] Corrige a CERO el valor de peso.
3. [0] ~ [9] Captura datos.
4. [.] Tecla para programar el punto decimal.
5. [C] Limpia o borra acciones y el precio unitario.
6. [ADD] Tecla para realizar la operación de suma de productos (caja registradora).
7. [CAMBIO] Tecla para cerrar la operación de venta y calcular el cambio del cliente según su pago.
8. [M1] ~ [M6] Teclas de memorias de precio.
9. [STORE] Tecla para la venta acumulada.
10. [Tecla de iluminación] Enciende la iluminación Led para mejor lectura de display.

#### 3- Instalación y Operación.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la báscula, esta debe ser instalada sobre una superficie plana y estable. En caso necesario la báscula cuenta con pies de nivelación ajustables para ayudar en la nivelación del equipo; solo gire cada uno de sus pies para ajustar hasta que el nivel indique la posición adecuada de la báscula (**NOTA:** Verifique que la gota del nivel se ubique en el centro del visor). Paso seguido conecte la báscula al suministro de corriente eléctrica.

##### I. Función de TARA.

## Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V

Esta función permite poder pesar productos sin considerar el peso del recipiente que los contenga, para activarla o desactivarla solo suba el recipiente al plato y oprima la tecla [TARE].

Instrucciones:

- a) Coloque el contenedor en el plato de la báscula y Pulse [TARE], entonces en la pantalla donde despliega el peso del recipiente regresara a "cero"
- b) Retire el contenedor (en la pantalla aparecerá valor negativo el peso del contenedor) y coloque el producto dentro del mismo, vuelva a colocar el contenedor con el producto sobre la báscula, entonces la bandera de TARA estará encendida, la pantalla ahora solo muestra el peso neto, es decir el peso del producto colocado dentro del contenedor.
- c) Para desactivar esta función solo presione [TARE] nuevamente, en la pantalla se activara la bandera de "CERO" y la de "TARA" se desactiva.

**NOTA:** La báscula no debe ser operada por periodos largos con la función de TARA activada pues "la función de CERO-Tracking" la desactivara.

### II. Función de CERO.

Esta función permite regresar a CERO algún valor de peso registrado por la báscula, o para corregir lecturas residuales, para activar presionar [ZERO] entonces el peso indicado en la pantalla desaparecerá regresando la cuenta nuevamente a cero, si el peso es retirado en la pantalla aparecerá en valor negativo del peso ajustado, presione nuevamente [ZERO], para corregir de nuevo a cero el peso indicado.

### III. Modos de Operación.

La báscula BPP-40 puede registrar la venta de hasta 99 productos diferentes, es decir acumula el monto de la venta \$.

1. **Productos pesados:** Coloque el producto sobre el plato de la báscula, en la pantalla aparecerá el peso del producto, paso seguido digite el precio, utilizando las teclas numéricas "0 – 9", o bien seleccione alguna memoria [M1] ~ [M6], en la pantalla de precio unitario aparecerá el precio programado, de esta manera la báscula calcula el total a pagar por esta venta mostrando el valor en la pantalla de total.
2. **Función de CAMBIO:** La báscula BPP-40 cuenta con la función para calcular el cambio del cliente, para usar esta función siga el siguiente procedimiento.
  - a) Cuando la operación termina y tengamos el total de la venta en pantalla oprima la tecla [CHG].
  - b) Teclee la cantidad de \$ con la que el cliente paga (utilice las teclas numéricas "0 – 9") y la báscula calcula el monto de \$ a regresar al cliente. Si se equivocó oprima [C] y repita el paso b).
  - c) Para terminar la operación de venta y continuar con otra nueva venta oprima [C], esto borrara el acumulado de venta registrado en la báscula.
  - d) Para salir de esta función solo debe volver a presionar la tecla [CHG].
3. **Programación de Memorias Directas [M1] ~ [M6]:** Para su facilidad su báscula cuenta con 6 memorias de acceso directo, es decir usted puede pre-programar el precio de los 6 productos de mayor venta en su negocio para una atención más rápida de sus clientes. Siga los siguientes pasos.
  - a) Verifique que su báscula no tenga ningún producto sobre el plato, es decir la lectura de peso este en 0000kg.
  - b) Oprima la tecla [STORE], en la pantalla se mostrara la leyenda "[SAVE]" en este momento la báscula esta lista para programar las memorias directas.
  - c) Teclee el precio a guardar, utilizando las teclas numéricas "0 – 9". Paso seguido oprima la memoria [M1] ~ [M6] donde desea almacenar el precio capturado.
  - d) Para programar el resto de las memorias repita los pasos a)- c) para cada memoria.
  - e) Si desea sobrescribir un precio guardado anteriormente solo debe seguir los pasos de la a) a la c), la báscula automáticamente sobrescribe el precio nuevo.

### 4-. Calibración.

Su báscula es un instrumento de precisión por lo que su calibración debe ser realizada por personal técnico capacitado con equipo especializado para realizar esta acción, póngase en contacto con su distribuidor.

### 5-. Indicaciones de alarma.

Estos mensajes son precautorios por lo que es importante atenderlos para evitar daños a su equipo.

- Cuando en la pantalla de peso aparece "[OL-]" y se escucha un BEEP Intermitente, significa que sobrepaso el valor la capacidad máxima del equipo.

## Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V

- Cuando en la pantalla de Total a pagar se muestra "[-----]" significa se ha superado la cantidad máxima a pagar (no hace BEEP).

### 6-. Recomendaciones.

- a) En caso de Falla acudir con su distribuidor autorizado para una revisión técnica, para más detalles consulte la página [www.basculasmetrology.com.mx](http://www.basculasmetrology.com.mx), o bien envíe sus comentarios a [contacto@basculasmetrology.com.mx](mailto:contacto@basculasmetrology.com.mx)
- b) Evita golpear su báscula recuerde que es un equipo de precisión y un golpe fuerte pudiera afectar su calibración.
- c) Si la báscula no se usa por largo tiempo, se recomienda recargare la batería cada mes.
- d) Limpie su báscula solo con trapo húmedo con agua, no utilice solventes.
- e) El tiempo de recarga de la batería es de 12 horas con la báscula apagada. Durante este tiempo la báscula puede ser utilizada solo que el tiempo de recarga se prolonga.



METROLOGY®

Equipo distribuido por:



## Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V

### POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:

Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Alfonso Reyes #4030, Col. Del Norte Municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipo presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original. En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

#### Limitaciones de la Garantía:

La garantía para básculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.
- Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.
- Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

**NOTA:** Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

#### Como Obtener su Garantía:

1.-Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.

2.-Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto siguiente.

3.-Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.

4.-En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: [contacto@basculasmetrology.com.mx](mailto:contacto@basculasmetrology.com.mx) o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico: [0181- 83514631](tel:0181-83514631).

5.-En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio. Centro de servicio autorizado:

Alfonso Reyes # 4030, Col. Del Norte, C.P. 64500, Monterrey, Nuevo León, Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

**Distribuidor Autorizado:** \_\_\_\_\_

**Dirección del Distribuidor:** \_\_\_\_\_

**Fecha de Compra:** \_\_\_\_\_ **Modelo:** \_\_\_\_\_ **Serie:** \_\_\_\_\_

**Sello del distribuidor:** \_\_\_\_\_