

MANUAL DE OPERACIÓN BASCULA JOYERA DE BOLSILLO MODELO BB-1000

Gracias por Preferir METROLOGY. Para poder obtener el mayor beneficio de su nueva báscula le sugerimos leer detenidamente este manual.

1.- Especificaciones.

- A. Multi-unidades: puede pesar en Gramos, Onzas.
- B. Capacidades: 1000g / 1g.
- C. Pesaje Mínimo: 40g.
- D. TARA Progresiva hasta 5000g.
- E. Utiliza 2 Baterías alcalinas AAA.
- F. Temperatura de operación: 0°C a 40°C.

METROLOGY®

NOM 



2.- Descripción del Teclado.

- A. **[ON/OFF]**: Tecla de Encendido y Apagado.
- B. **[MODE]**: Tecla de selección del modo de operación.
- C. **[TARE]**: Tecla para activar la función de Tara.

3.- Operación.

1. Colocar la báscula sobre una superficie firme y plana.
2. Para encender la báscula oprima la tecla **[ON/OFF]**, mostrara **"[CERO]"** en pantalla después de 3 segundos.
3. Coloque los objetos a pesar sobre la báscula, al centro del plato, observara el peso del objeto.
4. Para Usar la TARA, coloque primero el contenedor sobre la báscula y presione **[TARE]**, la pantalla retornara a **"[CERO]"** en espera del siguiente ingrediente. Coloque uno a uno los ingredientes a pesar, oprimiendo **[TARE]** después de colocar cada ingrediente, sucesivamente hasta terminar de realizar la mezcla. Al finalizar retire el contenedor y oprima la tecla de **[TARE]** nuevamente para que la báscula retorne a su **"CERO"** inicial.
5. Para cambiar de unidades de g a Oz, oprima la tecla de **[Mode]** y pasara de "g" a "Oz" o viceversa según sea la unidad donde se encuentre.
6. Función de AUTO-APAGADO: Para ahorrar energía de la batería, la báscula se apaga automáticamente después de un tiempo sin detectar movimiento, para desactivar esta función oprima la tecla de **[Mode]** durante 2 segundos y en el display aparecerá el estatus de la función de AUTO-APAGADO, para modificarla oprima la tecla **[ON/OFF]** después de seleccionar el estatus de la función presione **[Mode]** para grabar y salir del modo de programación de AUTO-APAGADO.
7. Para apagar la báscula oprima la tecla **[ON/OFF]** durante 2 segundos y aparecerá en la pantalla la palabra **"[SLEEP]"**, posteriormente la báscula se apagará.

4.- Indicaciones de alarma:

- **"[O-Ld]"**: Indicador de sobrecarga sobre el plato.

5.- Recomendaciones:

1. Para limpiar solo use un trapo húmedo, sin químicos ni abrasivos.
2. No exponga la báscula directamente al agua, esto acción provocara daños en su electrónica.
3. Si no va a utilizar la báscula en un tiempo, retire las baterías y almacene sin colocar nada sobre su plato.
4. Su báscula es un instrumento de precisión, manéjese con cuidado.

PÓLIZA DE GARANTÍA PARA BASCULA ELECTRÓNICA MARCA METROLOGY:

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipo presente durante un periodo de "1 AÑO", a partir de la fecha de compra original. En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted habrá de acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura. La garantía para basculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.
- Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.